


展開例



116-004 ステージ(ダーク)H50
W450 D450 H50



116-006 BOX(ダーク)
W450 D450 H300



116-005 ステージ(ダーク)H80
W450 D450 H80




116-007 オープンBOX(ライト)小
W250 D250 H250



116-008 オープンBOX(ライト)大
W450 D300 H450




116-009 オープンBOX(ライト)中
W350 D250 H150



116-010 傾斜ライザー(ライト)
W260 D305 H60

116-011 スチール傾斜小物置き
W105 D130 H60



106-905 トレイ(小)
W400 D300 H75

106-910 ワイヤトレイ(小)
W400 D300 H75

106-906 トレイ(大)
W480 D350 H75
PP素材

106-911 ワイヤトレイ(大)
W550 D400 H75
スチール粉体塗装(黒)



樽(大)

樽(小)

樽(中)

116-001 樽(小)
W250 D250 H300

116-003 樽(大)
W480 D480 H800

116-002 樽(中)
W380 D380 H500



106-009 手提げバスケット
W480 D340 H480



106-908 ラタンカゴ 丸型
W375 D375 H245



106-907 ラタンカゴ 四角型
W405 D325 H245